

Lodret
Montage

Indvendig hjørne
Afslutningsprofil

Understøtnings profil
(ved vandret montage)

Start og slut montage
Vandret

Monter det nederste panel i blindfalsen og
udmål hvor første panel skal starte for oven.
Fjern derefter det nederste panel og monter
paneler fra oven og ned.

Blindfals (kun ved vandret montage)

Bund/start profil