



Montering af paneler:

Dækmål stor. 214mm til 221mm

Dækmål lille. 106mm til 113mm

Skruunderlag pr.600mm

Vandret montage start oppe og monter ned

HUSK der skal være vind/vandtæt underlag

Kan monteres oven på træplader